TNLC Cassia

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Cassia-val, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva az egyik gombot 2 másodpercig, amíg elindul a rezgés a kívánt oldalon. A Cassia két vége kombinálható, vagy külön-külön is használható.

Üzemmódok: Nyomkodd ugyanazt a gombot a Cassia 3 sebessége és 7 rezgési módja közötti váltáshoz.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva az éppen működő oldal gombját 2 másodpercig, hogy a vibráció leálljon.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Cassia-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Cassia-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a jelzőfény folyamatosan világít. A töltési idő kb. 90 perc (teljes lemerüléstől számítva), a teljesen feltöltött Cassia pedig 60+ percnyi élvezetet biztosít. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Cassia-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Cassia-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Cassia IPX7 vízállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy biztonsággal használhatod a fürdőkádban vagy a zuhany alatt.

Síkosítás: A Cassia vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.