TNLC Elemi

Első használat: Mielőtt megismerkednél az Elemi-vel, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva (kb. 3 másodpercig) a bekapcsológombot, amíg az Elemi rezegni kezd az 1. módban.

Üzemmódok: A bekapcsológomb egyszeri megnyomásával tudsz lépkedni az Elemi ritmusbeállításai között.

Kikapcsolás: Nyomd meg határozottan és tartsd lenyomva a bekapcsológombot (kb. 3 másodpercig) a vibráció és az eszköz kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg az Elemi-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád az Elemi-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a villogás abbamarad. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd az Elemi-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold az Elemi-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: Az Elemi IPX7 vízállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy biztonsággal használhatod a fürdőkádban vagy a zuhany alatt.

Síkosítás: Az Elemi vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.