TNLC Juniper

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Junper-rel, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Juniper bekapcsológombját (kb. 3 másodpercig), amíg megjelenik a fényjelzés.

Üzemmódok: Nyomd meg egyszer a bekapcsológombot vagy a hullám jelölésű gombot a különböző beállítások közötti váltáshoz. A bekapcsológombbal tudod szabályozni a nyelv alakú végződést, a hullám jelölésű gombbal pedig a vibrátort.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Juniper bekapcsológombját (kb. 3 másodpercig) a rezgés megszüntetéséhez és az eszköz kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Juniper-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Juniper-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a jelzőfény folyamatosan világít. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Juniper-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Juniper-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Juniper vízálló, de nem szabad 20 cm-nél mélyebb vízbe meríteni.

Síkosítás: A Juniper vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.