TNLC Nepeta

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Nepeta-val, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Nepeta bekapcsológombját (kb. 3 másodpercig), amíg megjelenik a fényjelzés. Nyomd meg a gombot ismét a tojáson (vagy a távirányítón) a rezgés elindításához.

Üzemmódok: Nyomd meg egyszer a bekapcsológombot a tojáson vagy a távirányítón a Nepeta 10 féle különböző intenzitás- és rezgésminta-beállítása közötti váltáshoz.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Nepeta bekapcsológombját (kb. 3 másodpercig) a vibráció megszüntetéséhez és/vagy az eszköz kikapcsolásához. A rezgést a távirányító bekapcsoló gombjának lenyomásával is leállíthatod.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Nepeta-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Nepeta-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a jelzőfény folyamatosan világít. A töltési idő kb. 90 perc (teljes lemerüléstől számítva), a teljesen feltöltött Nepeta pedig 60 percnyi élvezetet biztosít. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Nepeta-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Nepeta-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Nepeta IPX7 vízállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy biztonsággal használhatod a fürdőkádban vagy a zuhany alatt.

Síkosítás: A Nepeta vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.