TNLC Yarrow

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Yarrow-val, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Erősen nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot (kb. 3 másodpercig), amíg a Yarrow rezegni kezd.

Üzemmódok: A bekapcsológomb vagy a hullám jelölésű gomb egyszeri megnyomásával lépkedhetsz a Yarrow mozgás- és ritmusbeállításai között.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Yarrow bekapcsológombját (kb. 3 másodpercig) a vibráció megszüntetéséhez és/vagy az eszköz kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Yarrow-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Yarrow-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a jelzőfény folyamatosan világít. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Yarrow-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Yarrow-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: Vízálló, azonban nem szabad 20 cm-nél mélyebb vízbe meríteni.

Síkosítás: A Yarrow vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.