TNLC Lobelia

Első használat előtt: Tisztítsd meg alaposan meleg, szappanos vízzel, majd használj antibakteriális játékszertisztítót (pl. Simply Toy Cleaner).

Használat: Tartsd lenyomva erősen a Lobelia gombját kb. 2 másodpercig a készenléti módba lépéshez. Lépkedj a gombbal a 10 különböző rezgésmód között. Kikapcsoláshoz tartsd lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Lobelia-t minden használat előtt és után meleg, szappanos vízzel, majd használj antibakteriális játékszertisztítót (pl. Simply Toy Cleaner). A biztonság érdekében ügyelj rá, hogy ha más is használja az eszközt, mindig alaposan tisztítsátok meg.

Töltés: Csatlakoztasd a mágneses töltőkábelt a csatlakozási pontokhoz. A töltést lassan villogó fény jelzi. A teljes töltöttségnél a jelzőfény folyamatosan világít. Töltési idő: kb. 90 perc – ami 60+ percnyi élményt biztosít. Töltés előtt győződj meg róla, hogy a Lobelia teljesen száraz. Ne töltsd víz közelében, és ne használd az eszközt töltés közben.

Tárolás: Tárold a Lobelia-t hűvös, száraz helyen a pamutzsákjában, gyermekektől elzárva.

Vízállóság: A Lobelia IPX6 besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tisztítás vagy zuhanyzás közben megbirkózik a vízsugárral, ugyanakkor nem szabad közvetlenül (pl. kádban, medencében) víz alá meríteni.

Síkosítás: A Lobelia vízbázisú síkosítókkal kompatibilis (pl. Simply Lube).