TNLC Camphor

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Camphor-ral, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot (kb. 3 másodpercig), amíg érzed a vibrációt.

Üzemmódok: Nyomkodd a bekapcsológombot a Camphor vibrációs és csiklószívó ritmusai közötti lépkedéshez.

Kikapcsolás: Nyomd meg határozottan és tartsd lenyomva a Camphor bekapcsológombját (kb. 3 másodpercig) a rezgés és/vagy az eszköz kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Camphor-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Camphor-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a jelzőfény folyamatosan világít. A töltési idő kb. 90 perc (teljes lemerüléstől számítva), a teljesen feltöltött Camphor pedig 60+ percnyi élvezetet biztosít. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Camphor-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Camphor-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Camphor IPX7 vízállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy biztonsággal használhatod a fürdőkádban vagy a zuhany alatt.

Síkosítás: A Camphor vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.