TNLC Laurel

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Laurel-lel, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Laurel bármelyik gombját (kb. 3 másodpercig) a vibráció elindításához. A gombok a hozzájuk közelebb eső véget vezérlik.

Üzemmódok: Nyomd meg egyszer a kívánt végződés bekapcsológombját a Laurel 9 különböző intenzitás- és rezgésminta-beállítása közötti váltáshoz. A Laurel maximális rugalmasságot kínál ebben, tetszés szerint kombinálhatod a különféle beállítási lehetőségeket. Egyszerűen csak nyomd meg (ugyanúgy 3 másodpercig) a 2 gombot mindkét végződés egyidejű vibrációjához.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Laurel megfelelő bekapcsológombját (kb. 2 másodpercig) a rezgés megszüntetéséhez és kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Laurel-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Laurel-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a jelzőfény folyamatosan világít. A töltési idő kb. 90 perc (teljes lemerüléstől számítva), a teljesen feltöltött Laurel pedig kb. 60 percnyi élvezetet biztosít. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Laurel-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Laurel-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Laurel IPX7 vízállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy biztonsággal használhatod a fürdőkádban vagy a zuhany alatt.

Síkosítás: A Laurel vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.