TNLC Myrtle

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Myrtle-lel, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Myrtle bekapcsológombját (kb. 2 másodpercig) a vibrátor bekapcsolásához.

Üzemmódok: Nyomd meg újra a bekapcsológombot a Myrtle 3 intenzitás- és 9 különböző nyelvbeállítása közötti váltáshoz.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Myrtle bekapcsológombját (kb. 2 másodpercig) a rezgés kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Myrtle-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Myrtle-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Helyezd a mágneses USB töltőt a Myrtle oldalán lévő két ezüst körhöz. A töltést villogó fény jelzi. A villogás megszűnik, amint teljesen feltöltődött az eszköz. Töltés előtt győződj meg róla, hogy a Myrtle teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Myrtle-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Quince-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Myrtle vízálló, de nem szabad 20 cm-nél mélyebb vízbe meríteni.

Síkosítás: A Myrtle vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.