TNLC Quince

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Quince-szel, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Quince bekapcsológombját (kb. 3 másodpercig) a készenléti állapothoz.

Üzemmódok: Nyomd meg újra a bekapcsológombot a Quince 10 különböző intenzitás- és rezgésminta-beállításai közötti váltáshoz. Használat közben bármikor megnyomhatod a másik gombot (villám jelöléssel) a statikus rezgés beállításához.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Quince bekapcsológombját (kb. 2 másodpercig) a rezgés megszüntetéséhez és az eszköz kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Quince-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Quince-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Tartsd a mágneses töltési pontokat a töltőkábel illeszkedési pontjaihoz, amíg érintkeznek. A töltést villogó fény jelzi. Amint feltöltődött az eszköz, a jelzőfény folyamatosan világít. A töltési idő kb. 90 perc (teljes lemerüléstől számítva), a teljesen feltöltött Quince pedig kb. 60 percnyi élvezetet biztosít, a használt beállítástól függően. Töltés előtt ellenőrizd, hogy az eszköz teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Quince-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Quince-t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Quince IPX7 vízállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy biztonsággal használhatod a fürdőkádban vagy a zuhany alatt.

Síkosítás: A Quince vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.