TNLC Samphire

Első használat: Mielőtt megismerkednél a Samphire-rel, érdemes alaposan lemosni meleg, szappanos vízzel, majd antibakteriális játékszer-tisztítóval.

Bekapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Samphire fogantyúján található bekapcsológombot (kb. 2 másodpercig) a vibráció elindításához.

Üzemmódok: Nyomd meg újra a bekapcsológombot a Samphire 3 intenzitás- és 7 különböző rezgésminta-beállítása közötti váltáshoz.

Kikapcsolás: Határozottan nyomd meg és tartsd lenyomva a Samphire bekapcsológombját (kb. 2 másodpercig) a rezgés kikapcsolásához.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Samphire-t minden egyes használat között antibakteriális játékszer-tisztítóval. Kövesd a választott tisztítószer csomagolásán található utasítást. Ha esetleg megosztanád a Samphire-t mással is, ügyelj rá, hogy minden ilyen használat előtt és után megfelelően megtisztítsd az eszközt a maximális biztonság érdekében.

Töltés: Helyezd a mágneses USB töltőt a Samphire oldalán lévő két ezüst körhöz. A töltést villogó fény jelzi. A villogás megszűnik, amint teljesen feltöltődött az eszköz. Töltés előtt győződj meg róla, hogy a Samphire teljesen száraz-e, valamint ne töltsd víz közelében. Ne használd a Samphire-t töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Samphire -t hűvös, fénytől védett, száraz helyen, a TNLC húzózsinóros pamutzsákjában. Mindig tartsd gyerekektől elzárva.

Vízállóság: A Samphire vízálló, de nem szabad 20 cm-nél mélyebb vízbe meríteni.

Síkosítás: A Samphire vízbázisú síkosítókkal kompatibilis.