TNLC Dill-e

Első használat előtt: Tisztítsd meg alaposan az eszközt meleg, szappanos vízzel, majd használj antibakteriális játékszertisztítót (pl. Simply Toy Cleaner).

Használat: Tartsd lenyomva a bekapcsológombot kb. 2 másodpercig a készenléti módba lépéshez.
Módok: A bekapcsológombbal tudsz lépkedni a 10 különböző mód között. A villám gomb megnyomásával bármikor visszatérhetsz az alap működési módhoz. Kikapcsoláshoz tartsd lenyomva a bekapcsológombot kb. 2 másodpercig.

Tisztítás: Tisztítsd meg a Dill-e-t minden használat előtt és után meleg, meleg, szappanos vízzel, majd használj antibakteriális játékszertisztítót (pl. Simply Toy Cleaner). A biztonság érdekében ügyelj rá, hogy ha más is használja az eszközt, mindig alaposan tisztítsátok meg.

Töltés: Az USB-töltőt alul a DC felirat felett található portnál tudod csatlakoztatni. A töltési folyamatot lassan villogó fény jelzi. Amint teljesen feltöltött az eszköz, a fény folyamatosan világít. A töltési idő kb. 90 perc, ami 60+ percnyi játékidőt biztosít. Töltés előtt győződj meg róla, hogy a Dill-e teljesen száraz. Soha ne töltsd víz közelében, és ne használd az eszközt töltés közben.

Tárolás: Használaton kívül tárold a Dill-e-t hűvös, száraz helyen a TNLC pamutzsákjában. Mindig tartsd gyermekektől elzárva.

Vízállóság: A Dill-e IPX6 besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tisztítás vagy zuhanyzás közben megbirkózik a vízsugárral, ugyanakkor nem szabad közvetlenül (pl. kádban, medencében) víz alá meríteni.

Síkosítás: A Dill-e vízbázisú síkosítókkal kompatibilis (pl. Simply Lube).